


mulli

VERSION DE 23.1

Montageanleitung Korbabdeckung





Allgemeines

Das kühle Nass von oben ist leider unberechenbar. Deshalb haben wir eine leichte Korbabdeckung entwickelt, die sich so klein falten lässt, dass sie äußerst platzsparend in einer Korbtasche platziert werden und immer dabei sein kann. So lassen sich Einkäufe und Pakete jederzeit trocken nach Hause bringen.

Der Korb kann nicht nur ganz, sondern bei Bedarf auch nur teilweise abgedeckt werden. Unkompliziert lassen sich so weitere Einkäufe unter die Abdeckung geben oder eben die Kinderbeine trocken halten.

Wer regelmäßig mit Laptop oder Rucksack im geschlossenen Korb unterwegs ist oder etwa den geklappten Korb im engen Stellplatz trocken halten will, kann ebenfalls auf die neue Korbabdeckung setzen. Zwei zusätzliche Druckknöpfe im unteren Bereich des Lochbleches, ermöglichen eine sichere Fixierung der Abdeckung auch in geschlossener Position.

Auf unserem Downloadportal finden Sie diese Montageanleitung in Deutsch und in weiteren Sprachen und immer auf dem neuesten Stand:

<https://multi-cycles.de/de/downloads>



Verwendete Textarten / Listen

Dieses Handbuch verwendet folgende Textarten und Listen:

- 1 Handlungsanweisung (in fester Reihenfolge)
- Handlungsanweisung (in beliebiger Reihenfolge)

Verwendete Symbole / Kennzeichnungen

Dieses Handbuch verwendet folgende Symbole bzw. Kennzeichnungen:

-  Das Warndreieck in Verbindung mit dem Wort „WARNUNG“ kennzeichnet Risiken, die zu schweren Personenschäden bis hin zum Tod führen können.

-  Das Warndreieck in Verbindung mit dem Wort „VORSICHT“ kennzeichnet Risiken, die zu leichten Personenschäden und Sachschäden führen können.

Sicherheitshinweise



WARNUNG! Sturz- und Verletzungsgefahr
Die muli Korbabdeckung dient lediglich der oberen Abdeckung des Korbes und ist nicht dafür konzipiert, um Lasten oder Personen darauf zu transportieren. Dies würde die Korbabdeckung beschädigen und kann schwere Stürze und Unfälle zur Folge haben.

- Nutzen Sie die muli Korbabdeckung ausschließlich als Witterungsschutz und transportieren Sie keine Lasten oder Personen darauf.



WARNUNG! Sturz- und Verletzungsgefahr
Der Spannbezug der Korbabdeckung kann den Korb während der Fahrt ungewollt zum Einklappen bringen und somit Schwerpunktverlagerungen verursachen. Dies kann schwere Stürze und Unfälle zur Folge haben.

- Verwenden Sie bei geöffnetem Korb immer mindestens eine Arretierstange, wenn Sie die Korbabdeckung nutzen.



WARNUNG! Sturz- und Verletzungsgefahr
Die Abdeckung kann durch falsche oder nicht ausreichende Befestigung bei schneller Fahrt oder starkem Wind abfallen und das Sichtfeld der FahrerInnen beeinträchtigen.

- Nutzen Sie zur Befestigung der Korbabdeckung immer die vorgesehenen Loxx-Schrauben und Druckknöpfe. Und stellen Sie den festen Sitz vor jeder Fahrt sicher.

Montageanleitung




ABB. 1

1 KORBABDECKUNG

- 2 x Loxx-Schraube
- 2 x Selbstsichernde Mutter M5
- 2 x U-Scheibe M5
- 4 x Druckknopf mit Schraube
- 4 x Selbstsichernde Mutter M4
- 4 x U-Scheibe M4

BENÖTIGTES WERKZEUG

- 2 1 x Inbus 3 / HEX 3
- 3 1 x Maulschlüssel 7 mm
- 4 1 x Maulschlüssel 8 mm
- 5 1 x Maulschlüssel 9 mm

Montage der Korbabdeckung

- 1 Stecken Sie die Loxx-Schraube von der Außen-
seite des Korbes durch das Lochblech auf
der in Abb. 2 gezeigten Position. Setzen Sie
von innen die Unterlegscheibe M5 und die
selbstsichernde Mutter M5 auf das Gewinde
der Loxx-Schraube auf und befestigen Sie
die Schraube mit den Maulschlüsseln 8 mm
und 9 mm. Wiederholen Sie den Vorgang
für die andere Korbhälfte.



ABB . 2

-
- 2 Montieren Sie die vorderen Druckknöpfe an der in Abb. 3 angegebenen Position. Stecken Sie die Schraube durch den Druckknopf und führen Sie diese durch das angezeigte Loch. Befestigen Sie die Schraube von der Innenseite mit der Unterlegscheibe M4 und der selbstsichernden Mutter M4. Verwenden Sie Inbus-schlüssel 3 mm und Maulschlüssel 7 mm.
 - 3 Befestigen Sie auf dieselbe Weise den hinteren Druckknopf auf der in Abb. 4 gezeigten Position. Wiederholen Sie die Vorgänge auf der anderen Korbhälfte.




ABB . 3




ABB . 4

Abdecken des geöffneten Korbes

- 1 Um die Korbabdeckung an dem geöffneten Korb zu befestigen, spannen Sie die Korbabdeckung so über den Korb, dass der Klettverschluss nach hinten in Richtung des Lenkrohrs zeigt. (Abb. 5)

Wichtig! Nutzen Sie hierbei immer mindestens eine Arretierstange, damit der Korb nicht während der Fahrt durch die Spannung der Korbabdeckung ungewollt zusammenklappt.

- 2 Spannen Sie die Korbabdeckung gleichmäßig über den Korb und fixieren Sie die Korbabdeckung auf beiden Seiten mit Hilfe der oberen LOXX-Schrauben am Korb. (Abb. 6)
- 3 Legen Sie anschließend den Klettverschluss um das Lenkrohr unterhalb des Oberrohrs und fixieren die Korbabdeckung. (Abb. 7)



ABB . 5



ABB . 6



ABB . 7

Abdecken des geschlossenen Korbes

- 1 Bei geschlossenem Korb fixieren Sie die Abdeckung jeweils links und rechts am Korbflügel an den vier angebrachten Druckknöpfen im unteren Bereich. Die Loxx-Schrauben im oberen Bereich bleiben dabei unbenutzt. (Abb. 8)
- 2 Legen Sie anschließend den Klettverschluss um das Lenkrohr oberhalb des Oberrohrs und fixieren Sie die Korbabdeckung. (Abb. 9)



ABB . 8



ABB . 9



Impressum

BA-EX-14V23.1
©muli cycles GmbH

Widdersdorfer Str. 190
50825 Köln

Text und Grafiken
muli cycles GmbH

Fotografie
Tim Kaiser

Gestaltung
Friederike Wolf, Frieder Oelze

Produktion
Fehldruck, Erfurt

Papier
Circleoffset Premium White (FSC-zertifiziert, ausgezeichnet mit dem blauen Umweltengel und EU Ecolabel)

www.muli-cycles.de